
CNC Tastatur


CNC Tastatur / Taschenrechner



Die CNC Tastatur und Taschenrechner:

Die **CNC Tastatur** dient der direkten Eingabe in ein DRO Feld der SIM Software NEO.

Hier sind alle wichtigen Buchstaben und Ziffern die Sie benötigen um einen Befehl zu schreiben.
Klicken Sie in einen DRO Feld was Sie ändern möchten, sollten dort bereits Angaben stehen, nutzen Sie DEL um dieses Feld zu löschen.
Bestätigen Sie die Angaben mit Enter oder verlassen sie die Eingabe mit ESC.




Taschenrechner der SIM Software NEO Industrial


Der Taschenrechner dient dazu, Rechenaufgaben zu lösen und die Berechnung direkt in ein DRO Feld zu schreiben.



- Klicken Sie in ein DRO Feld der gewünschten Achse. Klicken Sie hinter der Zahl - es blinkt ein Eingabebalken.
- Löschen Sie die Eingabe im DRO Fenster mit DEL
- Geben Sie die Rechenaufgabe im Taschenrechner ein



- Drücken Sie auf die gelbe IST Taste um die Aufgabe zu errechnen



- **UEBERNEHMEN**
- dann um den Wert zu übernehmen auf **ENTER**

Revision #1
Created 2026-10-29 17:37:13 UTC by Admin
Updated 2026-10-29 17:37:26 UTC by Admin