

Die Versionen

Welche Versionen gibt es

- [Die Versionen](#)
- [Industrial Produktauswertung](#)

Die Versionen

** Geplante Versionen und deren Ausbaustufen:

Wir unterscheiden in den drei Versionen Basis - Pro und Industrial

Funktionsumfang:

Funktion	Basis	Pro	Industrial
NEO Oberfläche	✓	✓	✓
Handbetrieb	✓	✓	✓
Automatikbetrieb	✓	✓	✓
Programmverwaltung	✓	✓	✓
Diagnose	✓	✓	✓
Standard-Zyklen	✓	✓	✓
Werkstückkoordinaten	✓	✓	✓
Werkzeugverwaltung	✓	✓	✓
3D-Tasten	-	✓	✓
Erweiterte Zyklen	-	✓	✓
Stückzähler	-	-	✓
Laufzeit je Bauteil/Programm	-	✓	✓
Tagesproduktion	-	-	✓
Durchschnittliche Zykluszeit	-	-	✓
Produktionshistorie	-	-	✓
Einrichtzeit erfassen	-	-	✓
Stillstandszeit erfassen	-	-	✓
Nicht verbunden / Maschinen-Auszeit	-	-	✓
Produktionsauswertung Woche/Monat/Jahr	-	-	✓
Maschinen-Auslastung	-	-	✓
CSV/Excel-Export	-	-	✓
Auftrags-/Jobverwaltung	-	-	✓

Funktion	Basis	Pro	Industrial
ERPNext-Anbindung	-	-	✓
Netzwerk/MES-Funktionen später	-	-	✓

Industrial Produktauswertung

Der M30 Befehl muss geändert werden!

Drücke:

Windows-Taste + R

und gib ein:

taskschd.msc

Dann Enter.

