Updates mit der SIM Software

Welche Version habe ich? Wie komme ich an eine neue Version mit neuen Funktionen? Klicken Sie auf Hilfe - Über Es öffnet sich ein Popup Fenster mit

Welche Version habe ich?
Wie komme ich an eine neue Version mit neuen Funktionen? Klicken Sie auf Hilfe - Über
Es öffnet sich ein Popup Fenster mit allen Angaben.

Updates:

Über das abgebildete Icon können Sie die Firmware Ihrer CSMIO Steuerung aktualisieren.

Wer die SIM-Software installiert hat, erhält automatisch die SIM CNC Maintenace Software mit folgendem Icon.
Starten Sie mit einem doppelten Klick auf das Icon, es öffnet sich das Fenster.

Normalanwender klicken auf " Komponenten aktualisieren" um eine freigegebene Version zu suchen.

Anwender die auch eine BETA-Software einsetzen möchten klicken vorher auf Einstellungen.

Hilfe1

Es öffnet sich ein Fenster:
Klicken Sie oben auf Quellen
- dann aktivieren Sie "Benutzerdefinierte Quellen
- tragen Sie bei Quelle dann:

http://soft.cs-lab.eu/win/simcnc/beta
ein.
Um die Eingabe zu überprüfen, klicken Sie auf "Testen“. - wenn das Fenster mit einer Erfolgreichen Meldung erscheint können Sie auch nach einer Beta Version suchen.

Passende Produkte

Update SIM Fräsen Software um ein weiteres Jahr

Update SIM Fräsen Software um ein weiteres Jahr

Artikelnummer: SW10487.3

Zum Produkt →

SIM Software - Fräsen - Update

SIM Software - Fräsen - Update

Artikelnummer: SW10487

Zum Produkt →

Gehen Sie zurück und klicken Sie erneut auf Aktualisierung suchen.
Nun wird falls vorhanden Ihnen die mögliche Version angezeigt. Klicken Sie nun auf "Weiter" um die Dateien herunter zu laden.
Ein kurzer Hinweis auf die Dateigröße, klicken Sie auf "Aktualisieren"
Es beginnt der Download der Dateien, je nach Internetgeschwindigkeit kann dieses einen Moment dauern.

018e03cc011e7f23ada45e58496beba8

Nach dem alle Dateien heruntergeladen wurde erscheint dieses Fenster, klicken Sie auf "Neu Starten"
Zum Schluß klicken Sie auf Beenden

Ende

Wenn Sie nun Ihr Profil Ihrer Maschine starten, erkennt die Software automatisch die Versions Unterschiede zwischen Soft und Hardware und wird Ihnen dieses anzeigen und die Hardware automatisch Updaten.

Welche Version ist, denn bei bereits installiert und wie sehe ich dieses?
Klicken Sie auf Diagnostik - CSMIO/IP-Monitor

018e03c8c1d37c96b43140d262d4d464

Nun sehen Sie das Menü, klicken Sie auf Module, um sich anzeigen zu lassen welches Plugin gerade verwendet wird.

Relevant ist die CSMIO

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:50 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:20:09 UTC by Admin