

USB Kamera

Was steckt hinter dem Symbol mit der Kamera

Wer mit unserer Kamera arbeitet kann den Offset einfach mit einem Klick auf das Kameramodul aktivieren

Industrial Kopie 2

Unsere optischen Systeme können mittels der Windows Kamera Software einfach in eine bestehende CNC Maschine eingebunden werden.

Die Windows Software kann Ihnen ein Kreuz in das Bild einblenden , was Ihnen dann als Orientierung dient.

Bewegen Sie die Maschine an die Stelle die Sie als Null setzen möchten.

Bild_(5)

Klicken Sie dann auf den Kamerabutton.
Es wird der Offset in X und Y eingetragen.

Punkt

Es geht bei der Kamera um den Schnittpunkt des Kreuzes, somit ist es auch egal ob Sie die Kamera rechtwinklig ausgerichtet haben (was natürlich nicht schaden kann)

Aber es geht in erster Linie nur um den Abstand vom Schnittpunkt bis zur Werkzeugmitte um den Nullpunkt zu ermitteln.

“ Bitte überprüfen Sie die Ausrichtung des Kameramoduls im Gehäuse.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:22 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:02:59 UTC by Admin