Wie erhalte ich meine SIM Software Lizenz

Wir die Firma CNC Steuerung stellen die Lizenz auf Ihren CSMIO Controller aus. Der Austausch eines PC-System ist somit kein komplizierter Vorgang mehr. Sie können die Lizenz auf so viele PCs kopieren, wie Sie wünschen.

Wir die Firma CNC Steuerung stellen die Lizenz auf Ihren CSMIO Controller aus.

Der Austausch eines PC-System ist somit kein komplizierter Vorgang mehr.
Sie können die Lizenz auf so viele PCs kopieren, wie Sie wünschen. Was aber bedeutet das Sie für jeden Controller eine Software-Lizenz benötigen.
Die SIM CNC-Software ist im DOWNLOAD-Bereich der Software bei uns im Shop verfügbar.

Hier finden Sie die Grundversion der SIM-Software: https://nc-2568507537125052887.nextcloud-ionos.com/index.php/f/5744

Falls Sie von uns keinen Erweiterten Link zu den Dateien erhalten haben.
Für den Download und Installation ist eine Internetverbindung erforderlich. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Als Administrator ausführen" in Ihrem Betriebssystem, wenn es nicht zuvor ausgewählt wurde.

Wie erhalte ich meine Lizenzdatei? - nach der Shop Bestellung erhalten Sie wenn Sie die Pro Version oder Industrial Version gekauft haben, einen Link zum Cloudserver, laden Sie sich dort alle notwendigen Dateien herunter
- senden Sie uns die Mac Adresse und Serialnummer Ihrer Hardware per Ticketsystem zu.
 Schauen Sie sich unten das Video an!

Video auf YouTube ansehen

Wichtig:

Achten Sie darauf das Sie die Simulation deaktiviert haben, das Häkchen muss raus sein.
Starten Sie die Software unbedingt neu und wählen Sie dann die Hardware aus für die Sie eine Lizenz erhalten wollen.
Für alle die kein Video anschauen möchten, hier noch mal mit Bildern.
1. Starten Sie die SIM Software


2. Wählen Sie das Profil aus
3. Warten Sie bis dieses Bild erscheint

Für alle die kein Video anschauen möchten, hier noch mal mit Bildern.

1. Starten Sie die SIM Software
2. Wählen Sie das Profil aus
3. Warten Sie bis dieses Bild erscheint


Auswahl

> **Achtung**
> In diesem Bild sehen Sie die Simulation Hardware, zu erkennen am Zusatz:
>
> **virt** CSMIO/IP-S, SN: 1, MAC: F8:1A:EC:03:4B:F0
>
> Haben Sie diesen Zusatz dann wurde Ihre Hardware nicht erkannt, oder Sie haben zwei Einträge.
> Eine Virt Hardware hat auch keinen Seriennummer !
> Markieren Sie bitte **Ihre** Hardware (nicht die virtuelle Hardware) und klicken Sie dann auf:
> Copy Device SN.....



Öffnen Sie dann Notepad oder eine andere geeignete Textsoftware um den Zwischenspeicher zu speichern.

Ab 09.2026 können Sie direkt in Ihrem Benutzerkonto ein ein Ticket öffnen.
Senden Sie Ihre Angaben direkt an das Ticketsystem.



> **Ganz Wichtig**
> Wir erwarten keine Bilder sondern die Angaben in Textform so das wir die Daten weiterverwenden können

---

Revision #3
Created 2026-09-03 10:48:22 UTC by Admin
Updated 2026-09-30 09:50:47 UTC by Admin