Adapter für Glasmaßstäbe mit einfachen TTL Signalen

Wir bieten für Glasmaßstäben mit TTL Ausgang

TTL_2

Wir bieten passende Adapter für TTL-Glasmaßstäbe die A/ - B/ und Z/ Signale fehlen an.

Diese können direkt auf die beiden DSUB 25 poligen Buchsen aufgesteckt werden.

Die 9 poligen Buchsen haben folgende PIN-Belegung:


1 = frei
2= 0V
3 = frei
4 = Schirm
5 = frei
6 = A
7 = +5V
8 = B
9 = Z

Sollten Sie diese PIN-Belegung haben, können Sie die Adapter auch für Ihre Maschine verwenden.

Bei dieser Platine haben wir einen Konverter mit verbaut der dann die A/-B/ und Z/ erzeugt.

Beachten Sie bitte die Stromaufnahme Ihrer Maßstäbe !
Wenn Sie mit einer EXE von Heidenhain arbeiten wird die Stromversorgung der IP-A nicht reichen. Bei dieser abgebildeten Version müssen die Anschlusskabel der Stromversorgung extern herausgeführt werden, da die 5 Volt der IP-A nur 200 mA liefern kann. Die EXE jedoch pro Einheit 350 mA benötigt.

Passende Produkte



Artikelnummer:
125478546_10TTL

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:33 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:10:35 UTC by Admin