

BIG IO Bord

Das Big IO Board Hier laufen alle Signale zusammen,

Das Big IO Board

Hier laufen alle Signale zusammen, die Übergabe an die Aufsteckplatinen wird mittels 2 x Patchkabel realisiert

Zusätzlich hat das Board auch Klemmen für die Analogen Signale. Die Spannungsversorgung wird an den gut gekennzeichneten Klemmen angeschlossen.

Es stehen bis zu 6 Achsen mit jeweils 2 x RJ45 Buchse zu Verfügung.

Delta_Main_02-schwarz_Alt

Das Big IO Board wird mittels des mitgelieferten grünen Patchkabels mit dem In Out Board verbunden. Das war es schon. Schneller geht es nicht.

Das BIG IP-S Steuerung - Delta Modul ist kompatibel zu folgenden Aufsteckplatinen: - Delta B2 Servoendstufe - Delta A2 Servoendstufe - Delta M Drive - JMC Motoren weitere in kürze

Die Stromversorgung:

Schließen Sie die 24 Volt Spannungsversorgung wie unten gezeigt an:

018e345a69d7752f9328ae3eeb37eb4b

Verbinden Sie das Board mit dem mitgelieferten Netzkabel an das IN Out Board

018e345ad2ce7ef19e4454fd43c2c5a2

Nun können Sie bis zu 6 Achsen über die RJ45 Buchsen verbinden

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:19 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:35:30 UTC by Admin