

Servokabel richtig verlegen

Legen Sie immer die Kabel so das wenn Wasser - öl oder dergleichen das Kabel herunter läuft abtropfen kann.

Servokabel richtig verlegen:

Legen Sie immer die Kabel so das wenn Wasser - öl oder dergleichen das Kabel herunter läuft abtropfen kann.

Roter Ring = falsch

Grüner Ring = richtig

0190027e7f3f736c859007e47cb34c1b

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:24 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:38:08 UTC by Admin