

Wabecomaschine bereits mit Schrittmotoren

Wabecomaschine bereits mit Schrittmotoren So können Sie die Stecker weiterverwenden

Wer eine Maschine mit Original Wabeco Motoren hat, kann die Stecker der Motoren direkt an unser Wabecoboard anschließen, wenn er das Übergabemodul hat.

Die 9 poligen Stecker sind 100% auf die Stecker von Wabeco abgestimmt.

018dfe4f81e47227ae9460df6a1ba402

Wobei man sich den Mikroschalter an der Maschine genau anschauen sollte. Die Verwendeten Schalter haben wie im oberen Bild zu sehen 3 Kontakte. Im Auslieferungszustand ist der Schalter als Schließer verbaut worden.

018dfe4fd87e741b912f3144b0bcdd4c

-**Schlecht** - so haben wir keine Kabelbruchüberwachung. Wer möchte kann das so lassen, aber wir raten zum Umbau auf Öffner.

Wir verdrahten die Schalter immer so:

018dfe5018847c6a9a562cbff5f5e4db

Die 9 poligen Stecker passen aber dann 1:1 auf die Motorkabel.

Bei einer fertig aufgebauten Steuerung müssen Sie nur noch die Kabel aufstecken und festschrauben.

Der Anschluss selber kann aber auch selber schnell erfolgen:

Unten links wird die Grundspannungsversorgung angelegt.

Wer keine fertige Steuerung bekommen hat und dieses Bauteil selber nachrüsten möchte, muss dann noch:

IN: Leitung zum Eingang auf die Steuerung (hier kommen 24 Volt raus)

PE: Schutzleiter

B/ = Geht zur Endstufe Anschluss B\

B = Geht zur Endstufe Anschluss B

A\ = Geht zur Endstufe Anschluss A\
A = = Geht zur Endstufe Anschluss A

Die Kanäle sind dann nach Achsen Aufgeteilt X - Y- Z -A Achse

Wabeco_uebergabe_1_2

Passende Produkte

Wabeco Übergabemodul

Wabeco Übergabemodul

Artikelnummer: 1254745

Zum Produkt →

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:51 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:20:39 UTC by Admin