Ein / Aus Schalter

Der Ein Ausschalter der CASE

Auch wenn Sie als Anwender nichts direkt ändern /reparieren können (Sprechen Sie dieses unbedingt mit unserer Technik ab) möchten wir Ihnen einige wichtigen Details erklären.
Neben den Strom selber ist auch die Luftzufuhr eine wichtige Angelegenheit.
Unter jedem Deckel finden Sie Feinfilter die Sie als Anwender regelmäßig kontrollieren und ggf. reinigen müssen.

Die Case hat insgesamt 8 Filter. Sie können die Deckel wie unten im Bild gezeigt alle entnehmen. Schalten Sie dazu die Steuerung aus und **ziehen** Sie den Netzstecker.

Hinweis: Unterhalb des Deckel mit Schlüsselschalter befinden sich die aktiven Lüfter die wir je nach Temperatur in der Drehzahl regulieren. Reinigen Sie ggf. auch die Lüfter um den leisen Lauf zu gewährleisten.

Filter

Filter

> **Wichtig**
> Die Filter sind mit Magneten ausgestattet. Sie können die Filter leicht an einer Ecke anheben und wieder einfach "aufkleben"

Um den Filter Nr.1 zu reinigen müssen Sie erst den Deckel von Filter 5 entfernen, dann lösen Sie das Kabel vom Hauptschalter aus der Klammerung. Erst dann können Sie den Deckel vom Filter 1 anheben und den Filter zum reinigen entfernen.

Schlusselschalter

Schlüsselschalter

Ziehen Sie den Schlüssen immer ab. Lassen Sie die Steuerung nicht unbeaufsichtigt. Auch wenn wir alle Stromverbindungen gegen Berührung geschützt haben. Schalten Sie die Steuerung nicht ohne Glasscheiben ein.

Hinweis: Gehen Sie sorgsam mit den 3 Scheiben um. Die getemperten Sicherheitsscheiben gehen leicht kaputt wenn Sie mit der Kante aufstoßen.

Um die Glasscheiben zu entfernen, drücken Sie am oberen Rand der Scheibe 1. Diese wird durch einen Schnappmagneten gehalten. Wenn die Scheibe oben einwenig hervorspringt, ziehen Sie

diese vorsichtig zu Ihnen nach vorne und heben Sie dann die Scheibe nach oben heraus. Die Schreiben 2 und 3 können dann einfach abgezogen werden.

Acheiben

Scheiben

Der Hauptschalter ist mit dem Netzteil verbunden. Um das Netzteil zu entnehmen gehen Sie wie folgt vor:

- Netzstecker ziehen
- rechte Abdeckung abnehmen
- Schraube (siehe Bild) herausdrehen
- Netzteil nach rechts schieben
- Netzteil vorsichtig anheben
- Kabel entfernen

Netzteil

Befestigungsschraube Netzteil

Revision #1
Created 2026-09-03 10:46:47 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 10:08:55 UTC by Admin