

Industrial Router

Schnelle Inbetriebnahme des Routers

Diese Anleitungen -Seite enthält die Online-Version der Kurzanleitung (QSG) für den RUT140-Router . Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen physischen Schnittstellen eines RUT140, Anweisungen zur Hardwareinstallation, Informationen zur ersten Anmeldung, Gerätespezifikationen, Konformität und allgemeine Sicherheitsinformationen. Es wird dringend empfohlen, dass Sie sich vor der Verwendung des Geräts mit der Kurzanleitung vertraut machen. Eine gedruckte Kurzversion der Kurzanleitung finden Sie auch in der Verpackungsschachtel Ihres Geräts.

Produktsicherheit und Verwendung

Betriebsbedingungen

- Betriebstemperatur: -40° bis +75° Celsius
- Die Luftfeuchtigkeit sollte im Bereich zwischen 10 % und 90 % liegen (nicht kondensierend). Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen.
- Kein direktes Sonnenlicht
- Fern von Wärmequellen, ätzenden Substanzen, Salzen und brennbaren Gasen

Achtung: Ein Betrieb außerhalb des zulässigen Bereichs kann die Lebensdauer des Gerätes erheblich verkürzen.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen.
- Das Gerät und dessen Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.
- Wenn Ihr Gerät oder dessen Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder stark heruntergefallen ist, verwenden Sie es nicht, bis es in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Keine Verbindung mit inkompatiblen Produkten oder Zubehör herstellen.
- Es wird empfohlen, Geräte mit Erdungsklemmen zu erden, bevor sie an die Stromversorgung angeschlossen werden. Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Der Querschnitt des Schutzleiters sollte mindestens 1 mm² betragen.

Produkthandling

- Sie allein sind für die Art und Weise der Nutzung Ihres Geräts und die sich aus seiner Nutzung ergebenden Folgen verantwortlich.
- Die Nutzung Ihres Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer und ihrer Umgebung.
- Behandeln Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör keinem offenen Feuer, brennenden Tabakprodukten, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Gerät und dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder seines Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Bemalen Sie weder Ihr Gerät noch dessen Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen: Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden.
- Tragen Sie während der Wartung des Geräts unbedingt ESD-Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in geschlossenen Umgebungen mit schlechter Wärmeableitung.
- Längerer Gebrauch in solchen Räumen kann zu übermäßiger Hitze und steigender Umgebungstemperatur führen, was zu Ihrer Sicherheit zur automatischen Abschaltung Ihres Geräts führt. Um Ihr Gerät nach einer solchen Abschaltung wieder zu verwenden, lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort abkühlen, bevor Sie es einschalten.
- Bitte überprüfen Sie alle nationalen Gesetze und lokalen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit eingeschränkter Belüftung.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, verwenden oder installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Vermeiden Sie, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verlegen Sie Strom- und Ethernet-Kabel so, dass niemand darauf tritt oder Gegenstände darauf abgestellt werden können.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung und der Nennstrom der Stromquelle den Anforderungen des Geräts entsprechen. Schließen Sie das Gerät nicht an eine ungeeignete Stromquelle an.
- Während eines Gewitters sollten keinerlei Eingriffe am Gerät und an den Leitungen vorgenommen werden.
- Bei Sprengungen und in der Nähe von lebenserhaltenden medizinischen Geräten oder in deren Nähe muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Lassen Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör nicht in Reichweite von kleinen Kindern liegen und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen und das Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können.
- Wie jedes drahtlose Gerät verwendet dieses Gerät Funksignale, sodass eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden kann. Verlassen Sie sich daher bei

Notrufen niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät und verwenden Sie das Gerät nicht in Situationen, in denen eine Unterbrechung der Datenverbindung zu Todesfällen, Verletzungen, Sachschäden, Datenverlusten oder anderen Verlusten führen kann.

- Bei normalem Gebrauch kann das Gerät warm werden.

Vorder

Vorderansicht

Ruckansicht

Rückansicht

Anschlusse

Anschlüsse

Installation

1Antenne

Antenne anschrauben

2Strom

Strom Anschluss

3Netzwerk

Netzwerkanschluss

Konfigurieren Sie das LAN Ihres Computers (Windows).

1. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung aktiviert ist. Gehen Sie zu Start – Systemsteuerung – Netzwerk und Internet – Netzwerk- und Freigabecenter. Klicken Sie im linken Bereich auf Adaptereinstellungen ändern , klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Netzwerkadapter und wählen Sie Aktivieren.

LANEinste

1000px-Configure_your_computer_step_2

Konfigurieren Sie das WLAN Ihres Computers (Windows)

1. Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Netzwerkverbindung aktiviert ist. Gehen Sie zu Start – Systemsteuerung – Netzwerk und Internet – Netzwerk- und Freigabecenter. Klicken Sie im linken Bereich auf Adaptereinstellungen ändern , klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf

Drahtloser Netzwerkadapter und wählen Sie Aktivieren.

2. Überprüfen Sie, ob IP und DNS automatisch bezogen werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Drahtlosnetzwerkadapter“ und wählen Sie „Eigenschaften“. Wählen Sie dann „Internetprotokoll Version 4“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

3. Wenn nicht ausgewählt, aktivieren Sie „IP-Adresse und DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ . Klicken Sie auf „OK“.

4. Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her, indem Sie mit der rechten Maustaste auf „Drahtlosnetzwerkadapter“ klicken und „Verbinden“ auswählen.

5. Wählen Sie das drahtlose Netzwerk RUT140 **** aus der Liste und klicken Sie auf Verbinden. Geben Sie das WLAN-Passwort ein, das sich auf dem Etikett des Geräts befindet.

Windows1

Beim Gerät anmelden

1. Um die Weboberfläche (WebUI) des Routers aufzurufen, geben Sie <http://192.168.1.1> in das URL-Feld Ihres Internetbrowsers ein.

2. Wenn Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden, geben Sie den Benutzernamen admin und das Passwort ein, das sich auf dem Geräteinformationsetikett/der Gerätegravur befindet.

3. Nach der Anmeldung müssen Sie aus Sicherheitsgründen ein neues Passwort festlegen. Sie können nicht mit der WebUI des Routers interagieren, bis das Standardpasswort geändert wurde.

Das neue Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen . Anforderungen: ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und eine Ziffer.

4. Als Nächstes startet der Konfigurationsassistent, der Sie bei der Einrichtung einiger der wichtigsten Betriebsparameter des Routers unterstützt.

Login_to_device_step_1

Login

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:21 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:01:53 UTC by Admin