

PT100 - 1000 Controller

Alles über unseren PT Controller

Wo schließe ich den PT Fühler an?

Unten links in der Ecke finden Sie den Anschluss des PT Fühlers. Wir unterstützen Sensoren mit 4 Adern oder 2 Leiter Technik.

PTController_Blog

Anschluss

Stromversorgung:

Schließen Sie die Spannungsversorgung von 24 Volt DC unten rechts an der Platine an:
Die rechte Klemme ist GND die linke Klemme ist 24 Volt DC.

Stromanschluss_(4)

Passende Produkte

[PT100 / PT1000 Controller](#)

[PT100 / PT1000 Controller](#)

Artikelnummer: PT_Controller

[Zum Produkt →](#)

In kürze mehr

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:37 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 09:59:09 UTC by Admin